

SOLIS

Werking van een RAI omvormer
met Pylontech Force L1

WAT DUIDEN DE LAMPJES OP DE OMVORMER AAN?

Omvormer



Led	Status	Betekenis
	Power Aan	De omvormer kan stroom detecteren
	Uit	De omvormer kan geen stroom detecteren
	Operation Aan	Omvormer is werkend
	Uit	Omvormer werkt niet
	Flitsen	Omvormer is gegevens aan het verwerken
	Alarm Aan	Er is een storing
	Uit	Geen storing
	Flitsen	Fout gedetecteerd



Batterij



WAT DUIDEN DE LAMPJES OP DE BATTERIJ AAN?



Status		
1	Blauw	Normale werking
	Oranje	Storing
Batterij status per module		
2	Blauw	Werkend
	Oranje	Storing
Led Button		
3	Kort induwen	Display zal oplichten gedurende 20 sec.
Systeem capaciteit		
4	Blauw	Blijvend
		Traag aan/uit
		Snel aan/uit

HOE SCHAKEL IK MIJN BATTERIJ INSTALLATIE AAN/UIT?

Stap 1:

Schakel de zekering van de omvormer uit in je zekeringskast.

Stap 2:

Schakel de zekeringen van de batterij uit: eerst B** nadien A* en wacht minimum 15 minuten.

Stap 3:

Zekeringen van de batterij inschakelen: eerst A* dan B**. Druk de start button in.

Stap 4:

Schakel de zekering van de omvormer terug aan. De opstartprocedure neemt een 20-tal minuten in beslag.



*Power Switch (A)

**BMS switch (B)